



NIBE

Seriennummer

Seriennummer

06922824102005

069228

Artikelnummer

24

Jahr

102

Tag i. d. Jahr

005

Gerät an d. Tag



NIBE

Gradminutenregelung

Ist VL	Soll VL	Minuten	Delta t	Grad-Minuten	
25	30	1	5	-5	
25	30	2	5	-10	
25	30	3	5	-15	
25	30	10	5	-50	
25	30	11	5	-55	
25	30	12	5	<u>-60</u>	→ Verdichter startet
25	30	50	5	-250	
25	30	80	5	400	→ Diff. Start Zusatzwärme
25	30	92	5	-460	→ Start Zusatzwärme/ 1 Stufe Heizstab 0,5 kW
25	30	112	5	-560	→ 2 Stufe Heizstab 1 kW

Ist VL	Soll VL	Minuten	Delta t	Grad-Minuten	
30	30	113	0	-560	
31	30	114	1+	-559	→ 2 Stufe Heizstab 1 kW aus
35	30	115	5+	-554	
35	29	116	6+	-548	
36	29	117	7+	-541	
36	25	118	11+	-530	
36	25	119	11+	-519	
36	25	125	11+	-453	→ 1 Stufe Heizstab 0,5 kW aus
36	25	161	11+	-57	→ Verdichter aus? → NEIN, die Drehzahl nimmt ab
30	31	170	1	-66	→ Bedarf nimmt wieder zu → Drehzahl nimmt wieder zu



It's in our nature.

www.nibe.de